

## SISTEMA ARGENTINO DE NUMERACIÓN DE CALZADO

FUENTE: NORMA IRAM 8604:2020

**Tabla 1 - Equivalencias entre largo del pie y numeración del calzado**

Largo del pie (mm)	AR
86,7	14
90,0	14 ½
93,3	15
96,7	15 ½
100,0	16
103,3	16 ½
106,7	17
110,0	17 ½
116,7	18 ½
120,0	19
123,3	19 ½
126,7	20
130,0	20 ½
133,3	21
136,7	21 ½
140,0	22
143,3	22 ½
146,7	23
150,0	23 ½
153,3	24
156,7	24 ½
160,0	25
163,3	25 ½
166,7	26
170,0	26 ½
173,3	27

(continúa)

**Tabla 1 (continuación)**

Largo del pie (mm)	AR
176,7	27 ½
180,0	28
183,3	28 ½
186,7	29
190,0	29 ½
193,3	30
196,7	30 ½
200,0	31
203,3	31 ½
206,7	32
210,0	32 ½
213,3	33
216,7	33 ½
220,0	34
223,3	34 ½
226,7	35
230,0	35 ½
233,3	36
236,7	36 ½
240,0	37
243,3	37 ½
246,7	38
250,0	38 ½
253,3	39
256,7	39 ½

(continúa)

**Tabla 1 (fin)**

Largo del pie (mm)	AR
260,0	40
263,3	40 ½
266,7	41
270,0	41 ½
273,3	42
276,7	42 ½
280,0	43
283,3	43 ½
286,7	44
290,0	44 ½
293,3	45
296,7	45 ½
300,0	46
303,3	46 ½
306,7	47
310,0	47 ½
313,3	48
316,7	48 ½
320,0	49

NOTA 1. El medio número puede expresarse como 0,5 o con el símbolo ½

NOTA 2. Se admite una discrepancia en los valores indicados para las medidas del largo del pie de  $\pm 3,33$  mm para número entero de calzado.